

Anomalie di funzionamento

Malfunzionamento	Causa	Rimedio
Nessun funzionamento	Spina non inserita nella presa elettrica	Inserire la spina elettrica
	L'interruttore della corrente elettrica è spento	Accendere l'interruttore della corrente elettrica
	Il fusibile nel distributore elettrico è difettoso	Sostituire il fusibile
	Finestra ottica del rilevatore di presenza sporca in corrispondenza della copertura dell'involucro	Pulire la finestra ottica con un panno morbido
Il getto d'acqua è troppo freddo o insufficiente	Il riscaldamento del boiler non è acceso	Con il telecomando, regolare <Funzione riscaldamento boiler> su ON
	Tempo di riscaldamento troppo breve quando il riscaldamento del boiler è impostato in base al contatto con il sedile	Con il telecomando, regolare <Funzione riscaldamento boiler> su ON
L'intensità del getto d'acqua è troppo debole / mancanza d'acqua	L'intensità del getto è impostata troppo bassa	Aumentare l'intensità del getto sul pannello di controllo
	L'erogatore è ostruito o calcificato	Pulire / sostituire l'erogatore Rimuovere l'erogatore. Regolare il getto sul livello massimo senza erogatore per eliminare le particelle di calcare dal boiler. Quando fuoriesce solo aria, la funzione doccetta può essere nuovamente disattivata e si può riapplicare l'erogatore
L'aspiratore di cattivi odori non si accende	L'avvio automatico dell'aspiratore di cattivi odori è disattivato	Accendere l'aspiratore di cattivi odori sul pannello di controllo
Cattivi odori nonostante l'aspirazione	Il filtro ai carboni attivi è esaurito	Sostituire il filtro ai carboni attivi (art. 240.116.00.1, kit da 2 pezzi)
Il sedile del WC o il coperchio sono danneggiati	Il sedile del WC e il coperchio sono difettosi	Sostituire il sedile del WC e il coperchio Eventualmente usare spessori di compensazione per bilanciare la ceramica (art. 241.517.CG.1)

Istruzioni per l'uso Geberit AquaClean 5000

Malfunzionamento	Causa	Rimedio
L'abbassamento automatico non funziona	L'idraulica è difettosa	Contattare il servizio clienti
L'acqua scorre sul pavimento	È presente una perdita	Spegnere l'interruttore della corrente elettrica Interrompere l'alimentazione dell'acqua (chiudere il rubinetto d'arresto) Staccare la spina elettrica e contattare il servizio clienti
La spia LED blu sul pannello di controllo lampeggia	Un elemento di sicurezza ha disinserito temporaneamente AquaClean 5000	Spegnere l'interruttore della corrente elettrica Staccare la spina elettrica Attendere 20 s Reinserire la spina elettrica Riaccendere l'interruttore della corrente elettrica