

Anomalie di funzionamento

Malfunzionamento	Causa	Rimedio
Nessun funzionamento	Spina per presa di corrente non inserita nella presa elettrica	Inserire la spina per presa di corrente
	Interruttore della corrente elettrica (2) non attivato (vedi figura "Panoramica" a pagina 48)	Attivare l'interruttore della corrente elettrica (2)
	Fusibile difettoso	Sostituire il fusibile
	Presa elettrica difettosa	Far riparare la presa elettrica da un tecnico specializzato
	Finestra ottica del rilevatore di presenza (10) sporca (vedi figura "Panoramica" a pagina 48)	Pulire la finestra ottica del rilevatore di presenza (10) con un panno morbido o uno straccio
	Software	Spegnere e riaccendere dopo 30 s l'interruttore della corrente elettrica (2) (vedi figura "Panoramica" a pagina 48)
Temperatura del getto troppo fredda	Riscaldamento del boiler non acceso	Accendere il riscaldamento del boiler con il <Tasto selezione boiler> (3) il LED è acceso blu, (vedi figura "Pannello comandi" a pagina 48)
	Tempo di riscaldamento troppo breve perché il riscaldamento del boiler è impostato sul modo 3 (vedi tabella "Significato della spia LED" a pagina 48)	Portare il riscaldamento del boiler sul modo 1 con il <Tasto di selezione boiler> (3) il LED si accende blu
	Software	Spegnere e riaccendere dopo 30 s l'interruttore della corrente elettrica (2) (vedi figura "Panoramica" a pagina 48)
Getto d'acqua troppo debole	Intensità del getto impostata troppo bassa	Aumentare l'intensità con la <Regolazione dell'intensità del getto> (2) (vedi figura "Pannello comandi" a pagina 48)
	Erogatore ostruito / calcificato	Avviare la funzione di servizio (spostare la <Regolazione dell'intensità del getto> (2) verso "+" e azionare contemporaneamente il <Tasto doccia> (1)) (vedi figura "Pannello comandi" a pagina 48) Pulire / sostituire l'erogatore

Istruzioni per l'uso Geberit AquaClean 8000

Malfunzionamento	Causa	Rimedio
L'abbassamento automatico non funziona	Cerniere di fissaggio (7) destra e sinistra non chiuse (vedi figura "Panoramica" a pagina 48)	Chiudere completamente le cerniere di fissaggio (7)



Se l'apparecchio non funziona ancora, contattare il servizio clienti del relativo paese.

Telefono:

Italia: +41 91 611 92 92

Svizzera: 0848 882 982