

Introduzione

Sistemi d'installazione

Geberit Unica+

Cassette di risciacquo esterne

Prodotti per l'igiene personale

Gamma Geberit per locali pubblici

Sifoni

Sistemi di scarico

Sistema pressfitting multistrato

Sistema multistrato ad innesto

Sistemi pressfitting metallici

Indicazioni generali	9	
Sistemi d'installazione: indicazioni generali	37	
Geberit Combifix e Combifix Italia	57	
Geberit Sistema Duofix e Duofix Italia	75	
Placche di comando	107	
Geberit Unica+	123	
Cassette di risciacquo esterne	139	
Geberit AquaClean	159	
Geberit per locali pubblici: indicazioni generali	247	
Dispositivi elettronici di risciacquo per WC	255	
Dispositivi di risciacquo per orinatoi	275	
Rubinetti automatici	299	
Sifoni per vasche da bagno	313	
Sifoni per piatti doccia	349	
Sifoni per lavabo e bidet	379	
Sifoni per orinatoi	395	
Sifoni per lavelli	403	
Sifoni per lavatrici	415	
Sistemi di scarico: indicazioni generali	425	
Geberit PE	477	
Geberit Silent-db20	505	
Geberit Silent-PP	529	
Geberit PP	541	
Geberit PP-S	553	
Scarichi per pavimenti	565	
Scarico per tetti Geberit Pluvia	583	
Geberit Mepla	619	
Geberit PushFit	729	
Geberit Mapress	773	



La gamma Geberit per locali pubblici

Geberit è in grado di offrirvi una gamma completa di prodotti studiati appositamente per l'utilizzo in locali pubblici, adatta a soddisfare tutte le esigenze e dal design moderno e gradevole. Una gamma dotata delle ultime tecnologie e dell'elettronica più sofisticata per garantire un massimo di funzionalità e igiene. La gamma si compone di dispositivi di risciacquo per WC, dispositivi di risciacquo per orinatoi, rubinetti automatici. Prodotti che offrono ottime soluzioni in termini di resa e di durata nel tempo, all'avanguardia sia dal punto di vista della tecnologia che del risparmio idrico.

- Utilizzo igienico grazie alla tecnologia "touch free"
- Risparmio di acqua e di energia elettrica
- Installazione semplice e veloce
- Ampie possibilità di integrare i prodotti nei moduli di installazione Geberit
- Funzionamento sicuro ed affidabile
- Protezione antivandalica

Sommario

1	Prodotti248
1.1	Descrizione dei prodotti248
2	Manutenzione251
2.1	Descrizione251



1 Prodotti

La gamma di prodotti Geberit per locali pubblici trova applicazione nei bagni pubblici e semi pubblici. L'assortimento comprende i dispositivi elettronici di risciacquo per orinatoi, per WC, la rubinetteria automatica per lavabo ed include anche le pareti di separazione per orinatoi.

1.1 Descrizione dei prodotti

1.1.1 Assortimento

Dispositivi elettronici di risciacquo per orinatoi

Per il risciacquo degli orinatoi sono a disposizione modelli a comando elettronico e pneumatico: con placche di copertura in acciaio zincato, acciaio inox o in materiale sintetico, con funzionamento a batteria o alimentazione da rete.

Dispositivi elettronici di risciacquo per WC

Per il risciacquo automatico dei WC, Geberit offre modelli di dispositivi con alimentazione da rete e batteria: con comando automatico a raggi infrarossi, con comando tramite pulsante posto su una qualunque maniglia di sostegno ribaltabile, o comando con funzionamento radio.

Rubinetti automatici

Per l'installazione su lavabi e ripiani, Geberit propone due rubinetti automatici: con funzionamento elettronico a raggi infrarossi e alimentazione a batteria o a rete.

Indicazioni d'impiego





Scelta dei prodotti per l'impiego nei locali pubblici e semi pubblici		Dispositivi di risciacquo per orinatoi		Accessori per orinatoi		Dispositivi elettronici di risciacquo per WC		
elettronici		manuali		Pareti di separazione		HyTronic automatico		
Dispositivi di risciacquo per orinatoi		manuali		Pareti di separazione		HyTronic automatico		
elettronici		manuali		Pareti di separazione		HyTronic a distanza		
HyTronic radio		manuali		Pareti di separazione		HyTronic a distanza		
HyTronic radio		manuali		Pareti di separazione		HyTronic a distanza		
Art.	116.021.xx.1 (rete) 116.022.xx.1 (rete) 116.023.FW.1 (rete) 116.024.xx.1 (rete) 116.025.xx.1 (rete) 116.026.GH.1 (rete)	116.031.xx.1 (batteria) 116.032.xx.1 (batteria) 116.033.FW.1 (batteria) 116.034.xx.1 (batteria) 116.035.xx.1 (batteria) 116.036.GH.1 (batteria)	115.805.46.1 115.806.46.1	116.011.xx.1 116.012.xx.1 116.013.FW.1 116.014.xx.1 116.015.xx.1 116.016.xx.1	115.200.11.1 115.214.xx.1 115.214.GT.1	115.890.00.1 115.891.00.1 115.855.00.1	115.863.00.1	115.897.00.1 115.898.00.1
Area di servizio autostradali	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Stadi, palestre e piscine	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Caseme, comunità	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Stazioni, aeroporti	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Fiere, musei	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Industrie alimentari	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Scuole	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Ospedali, cliniche, case di riposo	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Ristoranti, alberghi, esercizi pubblici	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺

☺ Impiego ottimale, ☺ Impiego possibile, * Per la sostituzione di flussometri e altro in impianti esistenti, ** Locali per disabili



Geberit per locali pubblici: indicazioni generali

Prodotti – Descrizione dei prodotti

Scelta dei prodotti per l'impiego nei locali pubblici e semi pubblici			
			
	Rubinetto elettronico (alimentazione da rete)	Rubinetto automatico (alimentazione a batteria)	Accessori
			
Art.	116.115.21.1 116.125.21.1	116.215.21.1 116.225.21.1	115.831.00.1
Aree di servizio autostradali	😊	😊	😊
Stadi e impianti sportivi	😊	😊	😊
Caserma, comunità	😊	😊	😊
Palestre, piscine	😊	😊	😊
Fiere, musei	😊	😊	😊
Stazioni, aeroporti	😊	😊	😊
Industrie alimentari	😊	😊	😊
Scuole	😊	😊	😊
Ospedali, cliniche, case di riposo	😊	😊	😊
Ristoranti, alberghi, esercizi pubblici	😊	😊	😊
😊 Impiego ottimale, 😊 Impiego possibile			

2 Manutenzione

2.1 Descrizione


2.1.1 Accessori per la manutenzione

Telecomando per l'interruzione del risciacquo

Il telecomando, dato in uso agli addetti delle pulizie, serve a interrompere il flusso del risciacquo dei dispositivi elettronici per orinatoi, WC e lavabi. Esso permette di interromperne per 10 minuti il funzionamento al fine di effettuare le operazioni di pulizia dei sanitari



Telecomando Art. 115.831.00.1



Le funzioni del telecomando:

- A Premere una volta: interruzione del risciacquo per 10 minuti
- B Premere una seconda volta dopo x minuti per attivare il risciacquo
- C Premere due volte: riattiva le funzioni normali